



UWAGI:

1. do zasilania kompaktów wc zastosować zawory ćwierćobrotowe DN15, PN16 i wężyki giętkie
2. na zasilaniu umywalk zamontować zawory ćwierćobrotowe DN15, PN16
3. przybory sanitarne technologii kuchni należy zamontować zgodnie z zestawieniem wyposażenia kuchni
4. podejścia prowadzić podtynkowo w peszu, rurociągi poziome i pionowe rurociągi zaizolować termicznie - zgodnie z wytycznymi w projekcie